

WARUNKI UŻYTKOWANIA I EKSPLOATACJI KONSTRUKCJI STALOWEJ

- Pkt 1.** W przypadku wiat śmietnikowych i bram z blach powlekanych należy bezwzględnie ściągnąć folię ochronną w ciągu 10 dni od montażu.
- Pkt 2.** Należy wykonywać bieżącą konserwację elementów stalowych bramy i zamknięć (minimum 2 razy w roku) poprzez smarowanie mechanizmów.
- Pkt 3.** Nie dopuszcza się obciążanie konstrukcji wiat dodatkowym wyposażeniem w urządzenia mechaniczne (podnośniki, wciągarki ręczne itp.), które wywołują obciążenia i naruszenie konstrukcji.
- Pkt 4.** Nie dopuszcza się dziurawienia blach osłonowych (paneli) w trakcie indywidualnego wyposażenia przez użytkownika .
- Pkt 5.** W okresie zimy należy odśnieżać powierzchnie dachową wiat. Firma nie wykonuje takich usług.

Przestrzeganie zaleceń od **pkt. 1 – 5** pozwoli użytkownikowi na bezawaryjną eksploatację garażu.

Przy zmianach warunków atmosferycznych należy się liczyć ze skraplaniem pary wodnej na spodniej stronie blach dachowych.

Wszelkie przeróbki konstrukcji, dodatkowe wzmocnienia ścian i dachu wiat oraz docieplenia użytkownik wykonuje na własną odpowiedzialność, bez zachowania praw do reklamacji.

Za przygotowany teren pod zabudowę producent nie ponosi odpowiedzialności.

Warunki eksploatacji wiat i bram należy opracować w uzgodnieniu z właściwym dla miejsca lokalizacji rzeczoznawcą d\ś BHP i P.POŻ . W przypadku gdy z winy klienta nie istnieje możliwość zmontowania wiaty tj. nie przygotowanie terenu, produkt zostaje zmagazynowany w miejscu wskazanym przez odbiorcę towaru na jego wyłączną odpowiedzialność. Klient jest zobowiązany do zabezpieczenia pozostawionych elementów.

Klient jest zobowiązany do przykotwienia wiaty do podłoża.

Firma nie kotwaczy garażu i nie ponosi odpowiedzialności za jego zakotwiczenie.